



- 1). Setzen Sie die Leuchte erst in ein ca. 15cm hohes Sandbett ein.
- 2). Füllen Sie danach das restlich ausgehobene Loch mit beton aus.

[illegible]